

Указание за употреба и безопасност за каски FORCE ТАЗИ КАСКА ОТГОВАРЯ НА СТАНДАРТ CE EN 1078/1078+A1



Поставете каската хоризонтално, като затварящия се механизъм да бъде разкопчан. Предната част на каската трябва да се намира на разстояние 1 или 2 пръста от нивото на веждите Ви.

Затегнете механизма докато каската обгърне цялата Ви глава. Затегнете каишите под брадичката Ви до толкова, че да може да отваряте устата си без излишни усилия.

Двата каиша с Y форма трябва да се намират на около 1 см под нивото на ушите. В случай, че каишите са къси може да ги дръпнете за допълнително наместване. Бъдете сигурни, че каската е поставена както е отбелязано по-горе.

Каската е предназначена единствено за двуколесни немоторизирани превозни средства, скейтборд и кънки. Не е подходяща за други спортове. Проектирана е да Ви предпазва и да поеме част от удара в случай на падане. Независимо от това, съветваме Ви да карате внимателно и да спазвате правилника за движение. Дори да няма белези за повреда, каската трябва да бъде подменяна след всяко падане, удар или значителна драскотина. В противен случай не е гарантирано, че отново ще ви предпази ефективно.

Препоръчително е каската да бъде подменяна на 5 години. Следете състоянието и.

Каската не е предназначена за детско катерене или други игри, където съществува риск от задушаване от каишите.

Степента на защита на каската може да бъде понижена в резултат от използването на лепенки, боя, почистващи препарати или други химикали.

Каската не трябва да бъде излагана на температура по-висока от 60°C (не я забравяйте в кола!). Моля, съхранявайте Вашата каска на сухо и проветливо място. За почистване на каската използвайте само хладка вода, сапун и мека кърпа.