



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ – VELO-M

Моля, следвайте внимателно стъпките по-долу за правилен и безопасен монтаж на вашия велосипед. Препоръчваме сглобяването да се извърши от оторизиран сервиз или компетентно лице.

- 1 Монтирайте и фиксирайте кормилото, така че да е центрирано и здраво затегнато.
- 2 Поставете предното колело, уверете се, че оста е правилно легнала в вилката, и проверете спирачките.
- 3 Монтирайте педалите. Внимавайте за отбелязването L (ляв) и R (десен) и ги завийте в правилната посока.
- 4 Регулирайте височината на седалката и кормилото спрямо ръста на карация.
- 5 Проверете налягането в гумите и изправността на спирачките преди първото каране.

Важно за безопасността:

- Всички болтове и гайки трябва да бъдат добре затегнати преди каране.
- Проверявайте редовно спирачките и налягането в гумите.
- Не карайте велосипеда, ако има разхлабени или повредени части.
- Препоръчваме първоначалният монтаж да бъде извършен в оторизиран сервиз.

Следвайте тези инструкции, за да осигурите безопасно и приятно каране. При нужда от съдействие се свържете с оторизиран сервиз или с нашия екип.